

Návod na sestavení Pískoviště s víkem

Složení sady (rozměry +/- 2 cm):

14x deska 120 cm/10 cm - A

4x deska 115 cm/10 cm

4x držák rámu 19 cm

4x držák sedadla 22 cm - B

Zádová opěrka 25 c, - C

8x panty + vruty do dřeva (dlouhé na spojení desek, krátké na upevnění pantů)

Dvě desky o délce 115 cm se spojí pomocí 19 cm držáku, který se pomocí šroubů umístí z vnitřní strany desky (vzniknou tak 2 sady desek o rozměrech 20x115 cm).

Pomocí šroubů připevněte k hotovým panelům 2 x 120 cm desky podobně na každou stranu. Po sestavení získáme rám pískoviště o rozměrech 120x120 cm.

Na povrch pískoviště umístěte ve stejných vzdálenostech desky o délce 120 cm v následujícím uspořádání: 1x5cm + 4x10cm + 2x5cm + 4x10cm + 1x5cm.

Krajní desky 1x5 cm + 1x10 cm jsou k rámu připevněny napevno pomocí šroubů, poté jsou 2 desky po 10 cm spojeny pomocí 22 cm držáku sedáku (držáky skryté uvnitř - E), další deska 1x10 cm + 1x5 cm, spojená pomocí 25cm zadní podpěry - D.

Spojte potahové a sedací panely k sobě pomocí pantů, při pohledu zleva je první panel (2x10cm) na vnější straně zavěšen na 10 cm desce (to bude sedák lavičky pískoviště), takto spojený panel na vnitřní straně je zavěšen na opěradle (1x10cm + 1x5cm).

Pískoviště by mělo být ošetřeno ochranným prostředkem na dřevo, aby bylo dřevo odolné proti povětrnostním vlivům. Pro zlepšení kroucení rámu doporučujeme vyvrtat otvory pro šrouby vrtákem do dřeva o průměru 3 mm. Není to nutné, šrouby jsou určeny k zašroubování do dřeva, ale šroubovák by měl být používán při nízkých otáčkách, aby nedošlo k poškození desek při šroubování.

