

wooden kitchen toy
Dřevěná dětská kuchyňka
Kinderküche aus Holz
Lesena otroška kuhinja
Drewniana kuchnia dla dzieci
Fából készült gyermekkonyha

Assembly instructions
Montážní pokyny
Montageanleitungen
Navodila za montažo
Összeszerelési utasítások
Instrukcje montażu

Please retain this information for future reference
Tyto informace si prosím uschovejte pro budoucí použití
Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf
Prosimo, da te informacije shranite za prihodnje sklicevanje.
Kérjük, őrizze meg ezt az információt a jövőbeni hivatkozásokhoz
Proszę zachować te informacje do wykorzystania w przyszłości

WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not intended for children under 3 years of age.
Assembly by an adult using a manual screwdriver is required.
Adult assembly is required as there may be small parts and sharp edges in the package.

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí udušení – malé části.
Není určeno pro děti do 3 let.
Je nutná montáž dospělou osobou pomocí ručního šroubováku.
Je vyžadována montáž dospělou osobou, protože v balení se mohou nacházet malé části a ostré hrany.

WARNUNG!
ERHALTUNGSGEFAHR – Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Die Montage durch einen Erwachsenen mit einem Handschraubendreher ist erforderlich.
Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich, da sich in der Verpackung kleine Teile und scharfe Kanten befinden können.


OPOZORILO:
Nevarnost zadušitve – Majhni deli.
Ni namenjen otrokom, mlajšim od 3 let.
Sestavljanje z ročnim izvijačem mora opraviti odrasla oseba.
Sestavljanje s strani odrasle osebe je potrebno, saj so v paketu lahko majhni deli in ostri robovi.
FIGYELEM:
Apró alkatrészek.
3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
Az összeszerelést egy felnőtt végzi kézi csavarhúzóval.
Felnőtt általi összeszerelés szükséges, mivel a csomagban apró alkatrészek és éles szélek lehetnek.

OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie udławieniem – Małe części.
Nie przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą przy użyciu ręcznego śrubokręta.
Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą, ponieważ w opakowaniu mogą znajdować się małe części i ostre krawędzie.

Wooden Kitchen

Assembly instructions

Please retain this information for future reference



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.

Not for children under 3 years.
Adult assembly by hand screwdriver required.

Adult assembly required, small parts and sharp point may be present prior to assembly

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleiner Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher erforderlich.

ATTENTION: Danger d'étouffement cause des petites pièces.
Ne convient pas a des enfants de moins de 3 ans.
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel requis.


ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto para menores de 3 años.
Se requiere montaje adulto a mano con destornillador.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA - małe części.
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.


ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni. Montaggio realizzato da un adulto.

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet door volwassenen in elkaar worden gezet.


AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Não apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade.
Montagem realizada por um adulto.





1



CX2








EX4




CX8

2




FX10 GX5

3




BX4 FX6 HX5 DX2




EX9

4




BX4

5




AX8

6




AX4

7




8





IX2

9





AX2

10




AX4 IX4

11




IX4

12




KX4


13




14



15




16




AX8

17




BX8

18




19




BX2

20




AX4

21




EX8

22




23




EX1 IX4 JX1

24




25




BX2

AX4

26





27




IX4

28




AX4 BX2

29




AX4

30




AX4

31




IX4

32




33




AX8

34




BX8

35



36



37

